

## S 70 D1 PARMAK İZLİ ŞİFRELİ KARTLI PANEL KULLANMA KILAVUZU

İŞLEM	OPERASYON	GENELAÇIKLAMA
Menü Girişi	* 123456	Fabrika ayarı "123456"dır.#basarsanız modan çıkar.
Menü Giriş Parolasını değiştirme	* 123456 *1→yeni kart veya parmak izi #	Admin sadece kart veya parmak izi olarak atanabilir.''123456''değiştirilemez.menü giriş parolası kullanıcı tarafından değiştirilince ''123456^^ devre dışı kalır.
Kayıt şifre ekleme	* parola id no???? #pin????# pin???? #	idno 4 haneli olmalı(0001/1999) şifre 4 haneli olmalı..
Kayıt Kart kaydetme.	* parola id no???? #kartı okutun(kartları peş peşe okutabilirsiniz) #	Kartları peş peşe okutabilirsiniz.#basarsanız modan çıkar.
Kayıt parmak izi kaydetme.	* parola id no????# parmak okutun parmak tekrar okutun #(parmakları peş peşe okutabilirsiniz) #	parmakları peş peşe okutabilirsiniz.#basarsanız modan çıkar.
Silme Kart ve parmak izi silmek	* parola * 2 →silinecek kartı okutun veya parmak izini okutun #	Sisteme ekli kartı veya parmak izini okutarak silme yapabilirsiniz.
Silme Tüm ekli kullanıcıları silmek	* parola * 2 →0000 #	Okuyucuya tanıtılan tüm kartları silebiliriz
Silme id no ile şifre/kart/parmak izi/ silmek	* parola *2 →silinecek şifrenin id no yazılır #	Şifreler id no ile silinebilir parmak izi id no ile silinebilir kart id no ile silinebilir.
CİHAZI FABRİKA AYARINA DÖNDÜRMEK;		* parola *90# yapılır ise menü ayarlarını sıfırlar. *91# yapılır ise tüm kayıtlı kullanıcıları siler. *92# yapılır ise menü girişi sıfırlanır(fabrika şifresi)
Geçiş Zamanını belirlemek	* parola *3 →?? #	'01 ile 99 "arası zaman girilebilir.

**CİHAZI FABRİKA AYARINA DÖNDÜRMEK** (giriş parmak yada kart bulunamıyor ise); cihazın elektriği kesilir ve arka kapak açılır elektrik verilir ve cihaz buzzer ötmeye başlar ötme bittikten sonra

\*123456 yapılır (fabrika şifresi) yapılmaz ise eski yönetici aynı şekilde kalır. Kullanıcılar silinmez sadece menü giriş şifresi değişir.