



SEENERGY AKILLI KİLİT KURULUM KILAVUZU

PROGRAMLAMA ŞİFRESİ: 9999

KİLİT AÇMA ŞİFRESİ :8888

PROGRAMA GİRİŞ : * (9999) # (program menüsüne girildiğinde led yeşil yanar)

KULLANICI KARTI EKLEMEK

- 1. YÖNTEM : ÖRN: * (9999) # 1 # (KARTI OKUTUNUZ,(ÜÇ BİP SESİ GELİR)) #
- 2.YÖNTEM : ELLE KOD GİRME ÖRN: * (9999) # 2 # (6HANELİ KODU GİR) #
- 3.YÖNTEM : 10 HANELİ KOD GİRME ÖR: * (9999) # 93 # (10 HANELİ KODU GİR) #

KULLANICI KARTI SİLMEK

- 1. YÖNTEM : ÖRN: * (9999) # 4 # (KARTI OKUTUNUZ) #
- 2. YÖNTEM : ÖRN: * (9999) # 5 # (6 HANELİ KOD) #

KAPI AÇIK ALARMI KAPATMAK

ÖRN: * (9999) # 71 #

KİLİTLEME SÜRESİ BELİRLEMEK

ÖRN: * (9999) # 73 # (0-999 ARASI SANİYE (059)) #

MASTER KART TANITMA

ÖRN: * (9999) #80 #(KARTI OKUTUNUZ) #



TÜM KULLANICI KARTI SİLME

ÖRN: * (9999) # 90 # 90

TÜM KUMANDALARI SİLME

ÖRN: * (9999) # 91 # 91 #

MASTER KOD(PROGRAMLAMA KODU) DEĞİŞTİRME

ÖRN: * (9999) # 0 # (YENİKOD) # (TEKRAR YENİ KOD) #

KAPI AÇMA KODU DEĞİŞTİRME

ÖRN: * (9999) # 92 # (YENİ ŞİFRE) # (TEKRAR YENİ ŞİFRE) #

NOT: ŞİFRE 4 HANE İLE 9 HANE ARASI OLABİLİR

KİLİT SESİ (BİP) AÇMA

ÖRN: * (9999) # 97 #

KİLİT SESİ (BİP)KAPAMA

ÖRN: * (9999) # 98 #

KART VE ŞİFRELERİ DEVRE DIŞI BIRAKMAK (SADECE ANAHTAR KONTROL)

ÖRN: * (9999) # 75 # (KARTLAR DEVRE DIŞI)

ÖRN: * (9999) # 75 # (KARTLAR DEVREYE ALMA)

KİLİDİ RESETLEMEK

KARTIN SAĞ ÜZERİNDEKİ BOŞ OLAN JUMPER LARI BİRBİRİNE 5 SANİYE BİRLEŞTİRİLİYOR.